

Odvzdušňovacie ventily

VAROVANIE:

Tento výrobok by mal inštalovať profesionálny mechanik v súlade s príručkou výrobcu motocykla. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť zranenie alebo smrť.

Inštalácia:

Pred montážou si pozorne prečítajte návod na použitie. Umiestnite motocykel na stojan s predným kolesom nad zemou. Poznámka: Minimálna vôľa medzi odvzdušňovacím ventilom a riadidlami musí byť najmenej 6 mm. Ak sa riadidlá dotknú odvzdušňovacieho ventilu, ventil zostane stále otvorený, inak sa poškodí adaptér. Odskrutkujte vypúšťací skrutku z vidlice, potom namažte závit vazelínou a naskrutkujte vypúšťací ventil. Utiahnite ventil, kým nie je tesniaci krúžok dostatočne stlačený. Rovnaký postup zopakujte aj pri druhej vidlici. Pred každou jazdou stlačte ventil, aby ste uvoľnili tlak vzduchu vo vidliciach.

Údržba:

Pravidelne kontrolujte, či je ventil bezpečne upevnený.

Po skončení životnosti výrobok ekologicky zlikvidujte.

Vyrobené v EÚ

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz