

Zapalovací svíčka

Montáž a demontáž provádějte, když je hlava válce vychladlá. Používejte vždy momentový klíč na svíčky, který není příliš volný a má mezi kroužek z měkkého materiálu. Utahovací moment musí působit kolmo na osu svíčky a klíč musí být nasazený na celou délku šestihranu pouzdra svíčky. Při montáži a demontáži svíčky do hlavy válce nesmí být působeno na izolátor silou. Před montáží zkontrolujte, zda je svíčka opatřena těsnicí podložkou a jestli v hlavě válce nezůstala těsnicí podložka z předchozí svíčky. Po montáži překontrolujte, zda jsou kabelové koncovky dokonale zafixovány k svíčce. Pokud nemáte dostatek zkušeností, svěřte výměnu zapalovací svíčky odbornému servisu.

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Prodejce:

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60,38601 STRAKONICE

www.mefo.cz