

Zapaľovacia sviečka

Nainštalujte a vyberte, keď je hlava valcov vychladnutá. Vždy používajte momentový kľúč na zapaľovaciu sviečku, ktorý nie je

príliš voľný a má mäkký materiál medzi krúžkami. Uťahovací moment musí byť aplikovaný kolmo na os zapaľovacej sviečky a kľúč musí

býť nasadený po celej dĺžke šesťhranu puzdra zapaľovacej sviečky. Pri montáži a demontáži zapaľovacej sviečky do hlavy valcov sa

pôsobí na izolátor. Pred montážou skontrolujte, či je zapaľovacia sviečka vybavená tesniacou podložkou a či je hlava valcov

v hlave valcov nezostala tesniaca podložka z predchádzajúcej zapaľovacej sviečky. Po montáži skontrolujte, či sú káblivé koncovky dokonale

sú na zapaľovacej sviečke pevne prichytené. Ak nemáte dostatok skúseností, nechajte zapaľovaciu sviečku vymeniť kvalifikovaným servisným technikom.

Po skončení životnosti výrobku ho ekologicky zlikvidujte.

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, 38601 STRAKONICE

www.mefo.cz