

Plynová rukojeť

VAROVÁNÍ:

Tento produkt by měl být namontován profesionálním mechanikem v souladu s manuálem od výrobce vašeho motocyklu. Neodborná montáž by mohla být příčinou zranění nebo smrti.

Montáž: Před montáží si pečlivě přečtěte instrukce. Odstraňte šroub krytu a zvedněte kryt a vodící kolo . Odšroubujte oba imbusové šrouby a oddělte od sebe obě poloviny krytu a plast plynu . Provlečte lanko horní částí krytu . Omotejte lanko kolem vodícího kola a vodící kolo vtlačte zpět na místo. Umístěte kulový váleček na konci lanka do otvoru na válci plastu plynu a plast plynu vložte do horní části krytu (Věnujte pozornost správné pozici plastu plynu . Přiložte obě poloviny krytu k sobě a zkontrolujte, že plast plynu se otáčí volně, volně se vrací a zcela se zastaví na pozici „v klidu“. Konec plastu plynu by měl být rovnoběžně s koncem řídítka. Přiložte kryt na místo k tomu určené a upevněte šroubem. Otočte plynovou rukojeť do požadované pozice a stejnoměrně upevněte imbusové šrouby, zatímco udržujete stejné rozmístění (mezery) mezi oběma polovinami krytu na obou stranách řídítek. Normálně je správná pozice taková, že lanko běží přes hořejšek a přední část řídítka.

Údržba:

Pravidelně kontrolujte, zda je plynová rukojeť dobře upevněná.

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Vyrobeno v EU

Dovozce: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz