

Brzdové destičky MTB

Návod k montáži:

Ověřte správnou volbu destiček u výrobce (typ a rok výroby). Destičky je nutno vyměnit, jakmile tloušťka brzdové plochy klesne pod tloušťku doporučenou výrobcem. Brzdové plochy je nutné chránit před mastnotou, oleji a jinými chemickými látkami.

1. Odstraňte přední/zadní kolo a staré brzdové destičky.
 2. Pomocí čističe brzd vyčistěte vnitřní část třmenu a brzdový kotouč
 3. Jemně zatlačte každý pístek zpět do těla třmenu (například pomocí plochého šroubováku). Poté namontujte nové destičky společně s rozpěrnou pružinkou.
 4. Pro správný účinek brzd je nutné před vyjížděkou důkladně zajet nové destičky.
- Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Prodejce:

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, 38601 STRAKONICE

www.mefo.cz