

- 1 Motocykl opláchněte vodou a odstraňte hrubé nečistoty.
- 2 Naneste Motoverde Snow Foam pomocí pěnovacího nástavce nebo tlakové pěnovací nádoby.
- 3 Nechte pěnu působit 3–5 minut.
- 4 Nenechávejte přípravek zaschnout na povrchu.
- 5 Důkladně opláchněte čistou vodou.
- 6 Pro maximální výsledek pokračujte mytím pomocí čističe Motoverde Bike Wash.

Výrobca [www.motoverde.com](http://www.motoverde.com)