

- 1 Motocykel opláchnite vodou a odstráňte hrubé nečistoty.
- 2 Naneste Motoverde Snow Foam pomocou penovacieho nadstavca alebo tlakovej penovacej nádoby.
- 3 Nechajte penu pôsobiť 3–5 minút.
- 4 Nenechajte prípravok zaschnúť na povrchu.
- 5 Dôkladne opláchnite čistou vodou.
- 6 Pre maximálny účinok pokračujte umytím pomocou čističa Motoverde Bike Wash.

Výrobca www.motoverde.com