

- 1 Očistěte povrch od nečistot a mastnoty.
- 2 Naneste Motoverde Rust Remover pomocí štětce na zkorodované místo.
- 3 Nechte působit 5–10 minut.
- 4 Setřete vlhkým hadříkem nebo důkladně opláchněte.
- 5 V případě potřeby postup opakujte.
- 6 U šroubů a drobných dílů lze použít ponoření do přípravku na 5–15 minut.

Výrobce: www.motoverde.com