

- 1 Očistite povrch od nečistôt a mastnoty.
- 2 Naneste Motoverde Rust Remover pomocou štetca na skorodované miesto.
- 3 Nechajte pôsobiť 5–10 minút.
- 4 Utrite vlhkou handričkou alebo dôkladne opláchnite.
- 5 V prípade potreby postup zopakujte.
- 6 Pri skrutkách a drobných dieloch je možné použiť ponorenie na 5–15 minút.

Výrobca: www.motoverde.com